



MaxiDas_长安铃木_V1.00 功能列表

备注:

- 代表该功能支持.
 - 代表没有此功能.
 - ※ 代表该功能需根据实际车辆情况, 可能支持.
- 特殊功能详见特殊功能表

品牌	车型	系统	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流	读冻结帧	动作测试	特殊功能
长安铃木	天语SX4	发动机系统协议	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	天语SX4	自动波箱系统协议	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	天语SX4	防盗系统协议	○	●	●	○	○	○	
长安铃木	天语SX4	防抱刹车系统协议	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	天语SX4	气囊系统协议	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	天语SX4	车身系统协议	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	天语SX4	动力转向系统协议	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	天语SX4	自动空调系统协议	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	天语SX4	CNG系统协议	○	●	●	●	○	○	0001
长安铃木	天语SX4	CNG系统协议	○	●	●	●	○	○	0001
长安铃木	雨燕	发动机系统	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	雨燕	发动机系统	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	雨燕	安全气囊系统	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	雨燕	防抱死刹车系统	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	雨燕	动力转向系统	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	雨燕	车身电器系统	○	●	●	●		●	
长安铃木	雨燕	防盗系统	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	雨燕	自动变速箱	●	●	●	●		●	
长安铃木	雨燕	自动空调系统	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	羚羊	发动机系统[欧I标准]自动挡	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	羚羊	发动机系统[欧I标准]手动挡	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	羚羊	发动机系统[欧II标准]自动挡	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	羚羊	发动机系统[欧II标准]手动挡	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	羚羊	发动机系统[欧III标准]	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	羚羊	防抱死刹车系统	●	●	●	●	○	●	
长安铃木	羚羊	SIEMENS DENSO 安全气囊系统	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	羚羊	SIEMENS VDO 安全气囊系统	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	羚羊	CNG (双燃料系统)	○	○	○	●	○	○	0002,0003



MaxiDas_长安铃木_V1.00 功能列表

备注:

- 代表该功能支持.
 - 代表没有此功能.
 - ※ 代表该功能需根据实际车辆情况, 可能支持.
- 特殊功能详见特殊功能表

品牌	车型	系统	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流	读冻结帧	动作测试	特殊功能
长安铃木	奥拓	联电发动机系统	●	●	●	●	○	●	0010
长安铃木	奥拓	安全气囊系统	●	●	●	●	○	○	
长安铃木	新奥拓	防盗装置	●	●	●	●	●	●	
长安铃木	新奥拓	发动机系统	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	新奥拓	防抱死刹车系统	○	●	●	●	○	●	
长安铃木	新奥拓	动力转向系统	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	新奥拓	车身电器系统	○	●	●	●		●	
长安铃木	新奥拓	安全气囊系统	○	●	●	●	○	○	
长安铃木	新奥拓	自动变速箱系统	○	●	●	●	○	●	

特殊功能表

索引号	特殊功能名称
0001	车辆配置
0002	设置参数
0003	故障诊断
0004	自定义列表
0005	编码
0006	自适应
0007	基本设置
0008	安全访问
0009	单独阅读
0010	参数调整
0011	自动放气